


フィルター寸法からの品番早見表


グリスフィルターは、クリップキャッチ式とマグネット式で取り付け方が2種類あります。お客様のご使用されているレンジフードにあったタイプのフィルターを選んでください。

クリップキャッチ式




クリップキャッチを動かしてツメを前後させ、本体と着脱するタイプのフィルター。


品番：GFX2 (形状：ストレート)
※GFXCは廃盤




品番：GFHC (形状：ストレート)




品番：GFWC (形状：内カーブ)




品番：GFSC (形状：外カーブ)



品番：GFZC (形状：外カーブ)




品番：GFPC (形状：ストレート)




(単位:mm)

マグネット式



フィルターにツメは無く、レンジフード本体に付いているマグネットにより固定されているタイプのフィルター。

品番：GFZ2 (形状：外カーブ)



(単位:mm)

※上記以外のフィルターをご要望の際は、お手数ですがホームページよりお問い合わせ下さい。